

KTeL®



Model No: 645(a)

**Điện thoại đa chức năng, hiện số gọi tới,
với màn hình lớn có đèn và bàn phím lớn.**

MỞ ĐẦU

Cảm ơn Quý Khách đã mua sản phẩm của KTeL. Điện thoại KTeL được thiết kế để người dùng dễ sử dụng với chất lượng ổn định. Để có thể sử dụng hiệu quả điện thoại này, xin Quý Khách vui lòng dành ít thời gian để xem qua cuốn hướng dẫn sử dụng này. Ngoài ra Quý Khách có thể điện thoại cho chúng tôi qua số điện thoại Hotline ghi trên sản phẩm.

CHỨC NĂNG CHÍNH:

- Hiện số gọi tới cho cả 2 hệ FSK/DTMF (tự động thích ứng).
- Có đèn báo chuông, cuộc gọi lỡ, cuộc gọi lặp lại NEW, REP, MAIL, NEW/RING LED
- Màn hình lớn có đèn (có thể chỉnh rõ nét), hiện lịch. Hiện, lưu, xem lại, gọi lại số gọi tới, số gọi đi.
- Nhấn số gọi đi không cần cầm tay nghe (HF)
- Nhạc đợi (Hold). Máy tính.
- Ngắt mạch nhanh (Flash)
- 3 bộ nhớ báo thức
- 2 Bộ nhớ trực tiếp, 10 bộ nhớ gián tiếp gọi tắt số điện thoại
- Chuyển chế độ nhấn số Tone/Pulse
- Khóa cuộc gọi bắt đầu với số “0”, khóa tất cả cuộc gọi đi
- Chọn 24 kiểu chuông, vô-lum chuông, vô-lum HF

LẮP ĐẶT

Không gắn dây xoắn vào ổ cắm đầu bàn máy vì có thể làm HU tay nghe


- Gắn 1 đầu dây xoắn vào ổ cắm tay nghe và đầu kia dây xoắn vào ổ cắm ở bên trái bàn máy.
- Gắn 1 đầu dây line vào ổ cắm ở phía đầu trên bàn máy và đầu kia vào ổ cắm trên tường hay hộp nối dây (nối tới đường dây công ty điện thoại).
- Nếu gắn song song thêm một máy khác: gắn dây line nối máy song song vào ổ cắm còn lại trên đầu bàn máy.
- Điện thoại cần 2pin AA 1.5V dùng để hỗ trợ lưu bộ nhớ, hiện số gọi tới ổn định, đèn màn hình,.... Mở ngăn pin ở đáy máy, ráp pin đúng cực.
- Chức năng hiển thị số gọi tới chỉ có tác dụng khi đường dây có đăng ký dịch vụ hiển thị số gọi tới với cty điện thoại.

Lưu ý :


- Chỉ vệ sinh bên ngoài máy bằng khăn mềm làm ẩm bằng chất làm sạch nhẹ (như nước lau kính).
- Không làm rơi máy, không để chất lỏng... rơi vào trong máy
- Tăng cường bảo vệ sốc điện bằng cách gắn thêm hộp chống sét (lưu ý thay hộp chống sét kịp thời khi hộp đã bị hư).
- Lưu ý các loại hộp nối, hộp chống sét không phù hợp, hay gắn song song nhiều máy hiện số gọi tới, pin yếu có thể khiến chức năng hiển thị số gọi tới không ổn định.
- Máy gắn song song bị lỗi, không ổn định có thể ảnh hưởng đến máy này.
- Nếu máy không hoạt động bình thường sau khi đã kiểm tra đường dây điện thoại (thay thử máy khác vào cùng đường dây), dây xoắn, pin, các công tắc, chức năng cài đặt cho máy, xin gọi số hotline hoặc đem máy đến nơi bán để được kiểm tra sửa chữa.

SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG



CÀI ĐẶT KIỂU QUAY SỐ TONE HAY PULSE (T/P) :

Cài đặt chế độ quay số tín hiệu Tone hay Pulse là tùy thuộc vào (hỏi tại Công ty cung cấp dịch vụ viễn thông nơi đăng ký thuê bao. Thường sử dụng là tín hiệu Tone (máy đã cài đặt sẵn chế độ Tone). Muốn chuyển sang chế độ quay số Pulse : Nhấn giữ phím  trong vài giây, màn hình hiện “PULSE”. Ở chế độ Pulse, khi nhấn số sẽ nghe tín hiệu “tạch ...tạch...”

NHẬN CUỘC GỌI TỚI :

- Khi có cuộc gọi tới, chuông reo.
- Để trả lời cuộc gọi, nhấn tay nghe hay nhấn phím HF 

THỰC HIỆN GỌI ĐI :

- Nhấn tay nghe hay nhấn phím HF  nghe có tín hiệu đường dây
- Nhấn số điện thoại muốn gọi đi.
- Khi kết thúc, đặt tay nghe vào vị trí trên bàn máy, hay nhấn phím HF 

CÀI ĐẶT THỜI GIAN :

- Nhấn giữ phím **SET** trên 3 giây, màn hình hiện [SET 1 DATE],
- Nhấn lại phím **SET**, số chỉ năm nhấp nháy,
- Dùng phím **UP** hay **DOWN** để chỉnh, lần lượt dùng phím **SET** để lưu và di chuyển dấu nháy đến chỗ cần chỉnh.
- Nhấn **SET** chuyển sang cài đặt chức năng kế tiếp hay thoát ra.

CÀI ĐẶT MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI :

- Nhấn giữ phím **SET**, nhấn phím **UP**, khi màn hình hiện [SET 2 CODE]
- Nhấn phím **SET**, màn hình hiện [CODE ----],
- Dùng phím **UP** hay **DOWN** để cài đặt số đầu tiên (“0”),
- Nhấn phím **SET** để lưu, số kế tiếp nhấp nháy, tiếp tục nhấn **UP** hay **DOWN** để chọn cài đặt các số tiếp theo của mã vùng tỉnh, thành phố đang đặt máy điện thoại này và nhấn **SET** để lưu sau mỗi chữ số.
- Nhấn phím **SET** để thoát ra khi cài đặt xong mã số.

Ví dụ mã vùng của TP.HCM là 08--- (cài đặt 2 số 0 và 8 và thoát ra)

Cài mã vùng điện thoại giúp lọc (không hiện) mã vùng khi số điện thoại nội vùng gọi tới, nhằm khi gọi lại số này từ bộ nhớ số gọi tới sẽ không báo lỗi.

CÀI ĐẶT MÃ MẠC ĐỊNH THÊM VÀO TRƯỚC SỐ ĐT GỌI ĐI (PCODE)

- Nhấn và giữ phím SET vài giây đến khi hiện “Set 1 dAtE”, sau đó nhấn phím UP 2 lần, màn hình hiện “SET 3 PCODE”
- Nhấn lại phím SET, màn hình hiện “PCODE - ”
- Nhấn phím UP hay DOWN để cài đặt mã số mặc định (0 đến 9).
- Nhấn phím **SET** để xác nhận và thoát cài đặt.
- Sau khi cài đặt mã số mặc định này, khi bạn thực hiện gọi đi ở bất kỳ hình thức nào (ngoài việc nhấn tay nghe, mở HF, nhấn đủ số cần gọi trực tiếp từ bàn phím số như bình thường) gồm : nhấn phím **RD/ARD** để gọi lại số vừa gọi đến lưu trong bộ nhớ số gọi tới, hay chọn gọi lại số gọi đi từ bộ nhớ các số đã gọi đi, hay nhấn gọi từ bộ nhớ gọi tắt số điện thoại,... thì máy sẽ tự động thêm vào mã số này ở phía trước số điện thoại cần gọi. Việc này hữu ích khi máy điện thoại là máy nhánh trong tổng đài nội bộ, cần phải nhấn số quy định của tổng đài như “0” hay “9” trước số cần gọi.

CÀI ĐẶT MÃ SỐ GỌI ĐƯỜNG DÀI TIẾT KIỆM (IP)

- Nhấn và giữ phím SET vài giây đến khi hiện “SEt 1 dAtE”, sau đó nhấn phím UP 3 lần, màn hình hiện “SEt 4 AUtO IP”
- Nhấn lại phím SET , màn hình hiện “AUtO IP OFF”
- Nhấn phím UP hay DOWN để chọn “AUtO IP ON”, nhấn lại SET .
- Màn hình hiện “INPUt COdE”
- Nhập vào mã số gọi đường dài tiết kiệm (IP).
- Nhấn phím **SET** để xác nhận và thoát cài đặt.

Sau khi cài đặt mã số IP (như 171, 178), khi bạn thực hiện gọi đi SỐ ĐT BẮT ĐẦU BẰNG SỐ “0” (gọi đường dài. ĐT di động) ở bất kỳ hình thức nào (ngoài việc nhắc tay nghe, mở HF, nhấn số cần gọi trực tiếp từ bàn phím số như bình thường) gồm : nhấn phím **RD/ARD** để gọi lại số vừa gọi đến lưu trong bộ nhớ số gọi tới, hay chọn gọi lại số gọi đi từ bộ nhớ các số đã gọi đi, hay gọi từ bộ nhớ gọi tắt số điện thoại,... thì máy sẽ tự động thêm vào mã số IP này ở phía trước số điện thoại đường dài, ĐTDĐ cần gọi (như mã số 171, 178,...) để sử dụng dịch vụ tiết kiệm cước của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.

CÀI ĐẶT BÁO THỨC :

- Nhấn giữ phím **SET** trên 3 giây, màn hình hiện [SET 1 DATE], sau đó nhấn **UP** 4 lần, màn hình hiện [SET 5 ALERT]
- Nhấn phím **SET**, màn hình hiện [00-00 OFF], số chỉ giờ nhấp nháy.
- Nhấn **UP** hay **DOWN** để cài đặt giờ muốn báo thức.
- Nhấn **SET** để xác nhận, sau đó tiếp tục cài đặt phút như trên.
- Nhấn **SET** xác nhận, nhấn **UP** hay **DOWN** để chọn mở [ON] hay tắt [OFF] chế độ báo thức
- Đến giờ đã cài đặt, máy sẽ đổ chuông, nhấn bất kỳ phím nào để tắt.
- Máy có thể cài 3 bộ nhớ báo thức. Muốn hủy báo thức đã cài đặt, vào chọn chế độ báo thức ở trên và chọn [OFF]

GỌI LẠI SỐ CUỐI (REDIAL) :

Để gọi lại số vừa gọi đi từ máy trước đó, chỉ cần nhắc tay nghe hay nhấn HF, sau đó nhấn phím **RD/ARD**.

NGẮT MẠCH NHANH (FLASH/BRT)

Phím **FLASH/BRT** dùng ngắt mạch nhanh để chuyển máy trong tổng đài nội bộ hay trong các dịch vụ khác khi có đăng ký tại công ty điện thoại địa phương. Thời gian **FLASH** là 600ms.

CÀI ĐẶT KIỂU CHUÔNG (24 kiểu)

Không nhắc tay nghe, không nhấn HF, nhấn phím **HOLD** nhiều lần để lần lượt nghe và chọn kiểu chuông muốn cài đặt.

NHẠC ĐỢI (HOLD)

- Trong lúc đàm thoại, nếu muốn đầu dây bên kia đợi một lát, nhấn phím **HOLD**, cả hai bên đều nghe nhạc đợi. Có thể đặt tay nghe xuống bàn máy hay không.
- Nhạc đợi sẽ tắt và hai bên đàm thoại bình thường nếu : nhắc tay nghe lên trở lại hay nhấn phím HF hay nhấn lại phím **HOLD** hay khi máy gắn song song nhắc máy.

ĐIỀU CHỈNH ĐỘ RÕ NÉT MÀN HÌNH (FLASH/BRT)

- Nhấn phím **FLASH/BRT**, màn hình hiện [LCD 3]
- Tiếp tục nhấn **FLASH/BRT** để chọn mức rõ nét màn hình mong muốn.

BỘ NHỚ GỌI TẮT SỐ ĐIỆN THOẠI

- Máy có 10 bộ nhớ gọi tắt số điện thoại cần lưu vào các phím từ 0-9.
- **Để lưu số điện thoại vào bộ nhớ gọi tắt số điện thoại :**
 - * Nếu không nhắc máy, nhập số ĐT muốn lưu --> Nhấn **SET** --> Nhấn chọn 1 phím từ 0 đến 9 làm vị trí lưu số ĐT vừa nhập.
 - * Nếu đang mở máy (nhắc tay nghe hay nhấn phím HF.SPK) : Nhấn phím **SET** --> nhập số ĐT muốn lưu --> Nhấn **SET** --> Nhấn chọn 1 phím từ 0 đến 9 làm vị trí lưu số ĐT vừa nhập.
- **Để sử dụng bộ nhớ gọi tắt :**
 - * Nếu nhắc tay nghe hay nhấn phím HF/SPK : nhấn phím **RECALL** --> nhấn phím đã lưu số ĐT muốn gọi đi (tại vị trí từ 0-9).

- * Nếu không mở máy (không nhắc tay nghe và không nhấn phím HF/SPK) :
nhấn phím **RECALL** --> Nhấn phím đã lưu bộ nhớ số ĐT cần gọi đi -->
Nhấn phím **RD/ARD**, máy sẽ tự bật HF gọi số lưu trong bộ nhớ.

BỘ NHỚ SỐ GỌI TỚI (PHÍM UP, DOWN)

Nhận cuộc gọi tới:

- Nếu bạn có đăng ký dịch vụ hiển thị số gọi tới với Công ty điện thoại địa phương, thì khi có cuộc gọi tới, màn hình của máy sẽ hiện ngày, giờ và số điện thoại của bên gọi tới (tối đa 16 số).
- Khi có cuộc gọi tới, màn hình hiện NEW nếu là số điện thoại lần đầu gọi tới, REP nếu số đã từng gọi tới trước đó, và đèn NEW sẽ nhấp sáng.
- Nếu bên gọi đăng ký không cho hiện số của họ trên máy bên nhận, hay khi tổng đài cty điện thoại không xác định được số gọi tới, máy sẽ hiện “outside” hay “pri”. Hay khi tín hiệu bị lỗi, máy sẽ hiện : “error”.

Xem lại số gọi tới :

- Nhấn phím **UP** hay **DOWN** để xem danh sách các cuộc gọi tới. “outside” hay “pri” cũng được xem là 1 cuộc gọi tới.

Xóa số gọi tới:

- Nhấn **UP** hay **DOWN** xem đến số cần xóa, nhấn **DEL**, xóa số hiện xem.
- Nhấn giữ **DEL** 4-5 giây, xóa tất cả số gọi đến đã lưu.
- Khi bộ nhớ số gọi tới đã đầy, số gọi tới mới nhất sẽ lưu chồng lên số cũ nhất (số cũ nhất sẽ bị xóa).

Cài đặt bộ nhớ số VIP (số quan trọng):

- Nếu bạn thấy cuộc gọi tới nào quan trọng, thì khi nhấn **UP** hay **DOWN** xem đến số này, nhấn phím **VIP/P** để cài đặt số này là VIP.
- Khi một số ĐT được cài đặt là VIP, màn hình sẽ hiện biểu tượng ổ khóa bên cạnh số này. Số VIP sẽ không bị xóa trong bộ nhớ số gọi tới nêu trên.
- Để gỡ bỏ cài đặt chức năng VIP cho 1 số ĐT , chọn xem số này, sau đó nhấn lại phím **VIP/P**, biểu tượng ổ khóa biến mất. Khi đó số ĐT này sẽ trở thành số ĐT bình thường.

Gọi lại số gọi tới :

Khi xem số gọi tới, nhấn **RD/ARD** để gọi ngược lại số gọi tới. Nếu số ĐT này có cùng mã vùng số ĐT với thuê bao của bạn, và nếu bạn chưa cài đặt

chức năng Lọc Mã Vùng nêu trên, khi dùng chức năng Gọi Lại số trong bộ nhớ số gọi tới này sẽ bị báo lỗi và không thể kết nối cuộc gọi.

BỘ NHỚ SỐ GỌI ĐI (PHÍM OUT)

- Xem danh sách số đã gọi đi từ máy : nhấn phím **OUT** nhiều lần
- Gọi lại số lưu trong bộ nhớ số gọi đi : nhấn chọn xem số cần gọi, nhấn phím **RD/ARD** , máy sẽ tự động gọi đi.
- Xóa số ĐT trong bộ nhớ số gọi đi : chọn xem số cần xóa, nhấn phím **DEL**, số hiện xem bị xóa. Nhấn giữ **DEL** 4-5 giây, xóa tất cả số gọi đi.

NHẤN SỐ TRƯỚC KHI MỞ MÁY GỌI ĐI.

- Không nhắc tay nghe, không nhấn phím HF, nhấn số cần gọi đi, hay chọn số cần gọi từ bộ nhớ số gọi đi, gọi tới (cho hiện trên màn hình) - có thể dùng phím **DEL** để xóa, sửa ký tự sai.
- Nhấn phím **RD/ARD**, máy tự động quay số gọi đi.

KHÓA CUỘC GỌI ĐI.

Ổ khóa phía đầu máy có 3 vị trí.

- Vị trí thứ nhất (nhà sản xuất để sẵn máy ở vị trí này) : máy mở cho tất cả các cuộc gọi đi (không khóa)
- Muốn khóa các cuộc gọi bắt đầu bằng “0” : xoay chìa khóa đến vị trí 2.
- Muốn khóa tất cả các cuộc gọi đi từ máy : dùng chìa khóa đính kèm xoay đến vị trí 3.

CHỨC NĂNG MÁY TÍNH (CAL)

- Trong lúc gác máy, có thể dùng màn hình như máy tính điện tử 10 chữ số, nhấn phím **CAL** một lần, màn hình chuyển sang chế độ máy tính **CL 0**
- Dùng các phím sau để thực hiện tính toán :
 - Nhấn số từ bàn phím để nhập chữ số
 - Phím **OUT/x** phép nhân
 - Phím **SET/÷** phép chia

- Phím DOWN/+ phép cộng
- Phím UP/- Phép trừ
- Phím * / . Dấu chấm thập phân
- Phím # / = Nhận kết quả phép tính
- Phím CAL nhấn 2 lần : Xóa tất cả dữ liệu đã nhập để tính toán

BỘ NHỚ TRỰC TIẾP GỌI TẮT SỐ ĐIỆN THOẠI (M1, M2)

- Máy có 2 bộ nhớ TRỰC TIẾP gọi tắt số điện thoại lưu tại phím M1, M2.
- **Để lưu số ĐT vào bộ nhớ M1 hay M2 :**
 - * không nhắc máy, nhập số ĐT muốn lưu --> nhấn phím SET--> nhấn phím M1 hay M2
 - * Nếu đang nhắc máy, nhấn phím SET--> nhập số ĐT muốn lưu--> nhấn lại phím SET --> nhấn phím M1 hay M2
- **Để gọi số ĐT từ bộ nhớ M1 hay M2 :**
 - * Nếu nhắc máy, chỉ cần nhấn phím M1 hay M2 , máy sẽ tự động gọi đi.
 - * Nếu không nhắc tay nghe, nhấn phím M1 hay M2 để số ĐT đã lưu hiện trên màn hình, sau đó nhấn phím RD/ARD để số này tự động gọi đi.

KTeL®

Multi-Function Caller ID Coded Phone



Model No: 645(a)
Jumbo LCD with LCD-Backlit
Big Button Design

Introduction

Thank you for purchasing this telephone which is designed to give you flexibility in use, and high quality performance. To get the most from your new telephone, we suggest that you take a few minutes to read through this instruction manual.

Features List:

1. FSK/DTMF dual system auto-detection
2. NEW, REP, MAIL display and NEW/RING LED Indicator
3. Call-in and dial out memories displayed, stored & review
4. Handsfree speakerphone
5. Jumbo LCD display with LCD-Backlit .
6. Calendar LCD display
7. Calling back from caller ID list
8. Pre-dialing mode
9. Music on hold
10. LCD brightness adjustable
11. Flash Function
12. 10 Fast-dialing Memories
13. Tone/Pulse **Dialing mode Selectable**
14. IDD lock


Installation

1. Open the battery compartment, insert 2 pieces of AA size battery.
2. Connect one end of the coiled cord to the handset and the other end to the main unit.
3. Connect one end of the line cord to the base unit and the other end to the wall socket.

Operating Instructions


1. Tone/Pulse dialing select:

1.1 This phone's default setting is touch dialing service.

1.2 You could press and hold  key for a few seconds to select "Pulse" rotary dialing service., LCD display "PULSE"

2. How to receive calls


2.1 When there is an incoming call, there is a ringer tone.

2.2 To answer the call, either pick up the handset or press the  key to start the conversation.

3. How to make phone calls


3.1 Pick up the handset or press , listen to a dial tone.

3.2 Enter the desired numbers

3.3 To end the conversation, return the handset to the cradle or press  key.

4. Set date and time

4.1 Press and hold  over 3 seconds, LCD shows "set 1 date"

4.2 Press  again, the "year" on the LCD begins to flash.



4.3 Press  or  to set the "year"

4.4 Press  again, the "month" on the LCD begins to flash.


4.5 Press the  or  to set the "month"



4.6 Repeat the same steps to set the "hour" and "minute"




5. Area code setting


5.1 Press and hold  key over seconds, then press .

5.2 LCD shows "set 2 code"

5.3 Press the  key again, the LCD show "code- - -"

5.4 Press the  or  to set first digit of area code.

5.5 Press  to confirm, then press the  or  to set the other digits of area code.

5.6 Press  to confirm and exit. Area code setting service should be in compliance with local telecom service.

6. Prefix code setting

6.1 Press and hold **SET** key over a few seconds, LCD display “SEt 1 dAtE”, then press **UP** twice, LCD shows “SEt 3 PCode”

6.2 Press the **SET** key again, the LCD show “PCoDE - ”

6.3 Press **UP** or **DOWN** to set one digit of Prefix code (from 0 ~ 9).

6.4 Press **SET** to confirm and exit.

After setting of Prefix code, when you press **REDIAL** or **RD/ARD** key to call back the Caller ID memories, Dial-out memories or Pre-dialing numbers, this phone will dial the Prefix Code firstly, then dial out the numbers.

7. IP code setting

7.1 Press and hold **SET** key over a few seconds, LCD display “SEt 1 dAtE”, then press **UP** three times, LCD shows “SEt 4 AUtO IP”

7.2 Press the **SET** key again, the LCD show “AUtO IP OFF”

7.3 Press **UP** or **DOWN** to set “AUtO IP ON”, then press **SET** key once.

7.4 LCD display “INPUt COdE”

7.5 Press number key to input IP code.

7.6 Press **SET** to confirm and exit.

After setting of IP code, when you press **REDIAL** or **RD/ARD** key to call back the Caller ID memories, Dial-out memories or Pre-dialing numbers, if the first digit of these numbers is “0”, then this phone will dial the IP Code firstly, then dial out the numbers.

8. Alarm clock setting

8.1 Press and hold **SET** over 3 seconds, LCD shows “set 1 date”, then press **UP** four times, LCD shows “set 5 alert”


8.2 Press **SET** key again, the LCD shows “ 00-00 off”, the “00” (Alarm Clock Hour time) on the LCD begins to flash.

8.3 Press **UP** or **DOWN** to set the Alarm Clock Hour time.

- 8.4 Then press **SET** to confirm, the “00” (Alarm Clock Minute time) on the LCD begins to flash.
- 8.5 Press **UP** or **DOWN** to set Alarm Clock Minute time.
- 8.6 Press **SET** key to confirm, and press **UP** or **DOWN** to set the Alarm Clock at “ON” mode.
- 8.7 This phone will make alarm sound at the preset time. To stop it, press any key once.
- 8.8 To cancel the Alarm Clock setting, as above, set Alarm Clock at “OFF” mode.

Operation

1. Redial function

- 1.1 Lift up handset or press  , listen to a dial tone .
- 1.2 Press the **RD/ARD** key
- 1.3 The last called number will be automatically redialed.

2. Flash function

Press **FLASH/BRT** key instead of using the hook switch to activate Call-Waiting service which is provided by local telephone company.

3. Ringer tone setting

- 3.1 When the phone is in on hook mode, press **HOLD** key repeatedly to select the desirable ringer tone.
- 3.2 There are 24 types of ringer tones available for selection.
- 3.3 This key also offers a music on hold function. When the phone is in use, press **HOLD** key.
- 3.4 The caller will listen to a musical melody without disconnecting the conversation, to re-start the conversation, press the same key to release.

4. LCD contrast setting

- 4.1 Press the **FLASH/BRT** key, LCD shows “LCd 3”
- 4.2 Press the **FLASH/BRT** key again to select the suitable LCD brightness.

5. 10 Two-touch Fast-Dialing Memories

5.1 Store 10 Two-Touch Fast-dialing Memories:

On on-hook state, input the numbers, then press **SET**, then press the number 0-9 to store the numbers. On off-hook state, press **SET** key, then input the numbers, press **SET** key again, then press the number 0~9 to store the numbers.

5.2 Recall Two-Touch Memories:

On off-hook state, press **RECALL** key, then press the number 0~9 to dial the store number automatically. On on-hook state, press **RECALL** key, then press the number 0~9 to show the store number, then press **REDIAL** to dial the store numbers automatically.

6. Caller ID service

6.1 When there is an incoming call, date, time and the caller's phone number will show on the LCD.

6.2 Date and time shown on display is provided by local telecommunication company service. If the call is received from a different time zone, the LCD will still shows the local time.

Note: The caller's phone number will not be displayed under the following Conditions:

- a) The call is made through telephone company which does not offer caller ID service (including long distance call or international call). In this case, "outside" (out of area) indicator shows on the LCD.
- b) The call is blocked for privacy reason. In this case, LCD show "pri".
- c) An error date is received , LCD shows "error", that means the number may include some wrong digits.

7. How to view the caller ID list

7.1 There is an automatic storage function for the caller's data, including those calls had never been answered.

7.2 The caller's number can be viewed even during talking.

7.3 To view the caller's data, press the **UP** or **DOWN** key repeatedly to search the numbers.

7.4 "out of area" and "pri" are also counted as one call.

8. New calls indicator

When there is an new incoming call, the "NEW" symbol will light up on the LCD and NEW LED Indicator will flash.

9. Erase data from caller ID list

9.1 If the caller ID's data is full, the unit will automatically erase the oldest data when a new caller ID data is received.

9.2 Press **UP** or **DOWN** to search the number to be erased.

9.3 Press the **DEL** once, the data displayed will be erased.

9.4 Or press and hold **DEL** to delete all memories.

10. Set up VIP memory

10.1 If some Caller ID's date is VIP number, when press **UP** or **DOWN** to review the Caller ID numbers, you could press **VIP/P** to set up the desired number as VIP number.

10.2 After you set up the desired number as VIP number, there will be a Lock symbol on the LCD display. The VIP number will not be erased by the new incoming memories.

10.3 To cancel VIP setting, when reviewing VIP memory, press **VIP/P** once to cancel it, the Lock symbol will disappear.

11. Dial-Out memory Review, Call Back & Delete

11.1 Press **OUT** repeatedly to review Dialed-Out memories.

11.2 Press **RD/ARD** to call back desired Dialed-Out memory.

11.3 Press **DEL** once to delete the desired memory.

11.4 Or press and hold **DEL** to delete all memories.

12. Pre-dialing mode

12.1 Enter the numbers without picking up the handset

12.2 Press the **REDIAL** key.

12.3 The entered numbers will be dialed out automatically.

12.4 In case of wrong entering of the numbers, press the **DEL** key to erase. Then input correct numbers again.

13. IDD lock

13.1 This phone allows a restrict in use lock

13.2 Insert the key and turns to :

(a)Position 1 (Factory Default Setting)

– All numbers could be dialed

(b)Position 2 – Numbers with first digit “ 0” is locked.

(c)Position 3 – All numbers are locked.

14. Calculator (Optional)

You can use this phone as a 10-digits Calculator.

14.1 Press **CAL** button once, the LCD display:

0

12.2 You can start to use this phone as a 10-digits calculator.

- Press Number Keypad To input digits
- Press **OUT/x** Multiply function
- Press **SET/÷** Divide function
- Press **DOWN/+** Plus function
- Press **UP/-** Minus function
- Press *** / .** Decimal
- Press **# / =** Calculate the result
- Press **CAL** Twice Clear all input data

15. One-touch Fast-Dialing Memories (Optional)

15.1 Store One-Touch Fast-dialing Memories:

On on-hook state, input the numbers, then press **SET** , then press **M1** or **M2** to store the nubmers. On off-hook state, press **SET** key, then input the numbers, press **SET** key again, then press **M1** or **M2** to store the numbers.

15.2 Recall One-Touch Memories:

On off-hook state, press **M1** or **M2** key to dial the stored number automatically. On on-hook state, press **M1** or **M2** to show the stored number, then press **RD/ARD** to dial the stored numbers automatically.