

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KTeL Fami 238

ĐIỀU CHỈNH CHUÔNG LỚN/ NHỎ

Gạt nút chỉnh chuông ở đáy bàn máy sang vị trí “Hi” hay “Lo” để chọn mức chuông Lớn / Nhỏ.

CHỌN CHẾ ĐỘ PULSE/TONE (P/T)

Gạt nút P/T ở tay nghe sang vị trí “T” hay “P” để chọn chế độ quay số Tone hay Pulse (nếu chọn “P”, khi nhấn số gọi đi sẽ nghe tín hiệu “tạch tạch”). Xin liên hệ tổng đài công ty viễn thông địa phương để biết thêm chi tiết.

GỌI LẠI SỐ CUỐI (REDIAL)

Để gọi lại (lặp lại) số điện thoại máy vừa gọi đi trước đó, nhấn tay nghe và nhấn phím REDIAL.

TẠM NGỪNG KHI NHẤN SỐ (PAUSE)

Để tạm ngừng vài giây trong khi nhấn số gọi đi, nhấn nút PAUSE sau số muốn ngắt. Chức năng này hữu dụng khi dùng “Redial” và gọi đường dài, gọi từ tổng đài nội bộ (ngắt số “0” hay “9”, số mã vùng quốc gia, tỉnh với số điện thoại)

TẠM NGẮT MẠCH (FLASH)

Có thể dùng phím FLASH để ngắt mạch nhanh (chuyển máy trong tổng đài nội bộ) hay dùng cho các dịch vụ cộng thêm sau khi đăng ký tại công ty điện thoại địa phương (như dịch vụ giữ đợi cuộc gọi).

INSTRUCTION MANUAL OF KTEL FAMI 238.

RINGER VOLUME CONTROL

Ringer volume can be adjusted from High to Low by sliding the switch at bottom of base unit to “HI”, “LO”.

TONE/PULSE SWITCH (P/T)

Slide the switch P/T on handset to “T”, or “P” to dial in mode Tone or Pulse.

REDIAL

The telephone automatically stores the number dialled in memory. To dial the same number again, simply press the hook switch to get the dial tone and then press the REDIAL button.

PAUSE

Press the key PAUSE while dialing to insert time of 3 seconds in your dialing sequence. This is useful function to make a call easier in Redial mode through PABX system while “0” or “9” is required for getting the outside line.

FLASH

Flash works as hook knob (useful to transfer a call if you are using a pabx system). This is also useful for call waiting or other services provided by telephone company.